

particolari. Fare riferimento e seguire i codici nazionali di buona pratica e altre norme Hyfire Wireless Fire Solutions Limited - Unit B12a, tecniche generali sugli incendi riconosciute a livello internazionale. All'inizio è opportu-Holly Farm Business Park, Honiley, Warwickshire, CV8 1NP - United Kingdom no eseguire un'idonea valutazione dei rischi per definire i corretti criteri di progettazione

EN 54-25:2008

GARANZIA

e fare aggiornamenti periodici.

Tutti i dispositivi vengono forniti con una garanzia di 5 anni per materiali difettosi o difetti di fabbricazione, valida dalla data di produzione riportata su ogni prodotto. La EN 54-17-2005 garanzia non vale in caso di danni meccanici o elettrici causati sul posto da un uso o EN 54-18:2005 una manipolazione scorretti. Il prodotto deve essere rimandato indietro tramite il fornito-HFW-W2W-01 re autorizzato per eseguire la riparazione o la sostituzione, in aggiunta ad ogni informazione necessaria concernente il problema riscontrato. E' possibile ricevere su richiesta For use in compatible fire detection and alarm tutti i dettagli sulla nostra garanzia e sulle disposizioni per la resa dei prodotti. svstem

HYFIRE ITALY S.R.L. - Via Achille Grandi, 8 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia

www.hyfirewireless.com

DESCRIZIONE GENERALE

Il modulo traduttore da filo a wireless è un dispositivo che interfaccia un sistema di sicurezza anti-incendio analogico filato Vega ad un sistema wireless Sagittarius *.

Questo modulo semplicemente espande il sistema analogico, permettendo l'aggiunta di dispositivi di rilevamento che si basano sul protocollo di comunicazione wireless Sagittarius di monitoraggio e controllo.

Il modulo traduttore, come qualsiasi altro dispositivo Vega, è alimentato direttamente dal loop analogico, e deve essere usato assieme a centrali che implementano il protocollo di comunicazione Vega per il controllo e monitoraggio; di fatto, la funzione principale di questo dispositivo è quella di agire da traduttore tra i protocolli Vega a Sagittarius.

* Vega indica una famiglia di dispositivi indirizzabili, collegabili tramite filo ed analogici, usati nel campo dell'anti-incendio, che possono comunicare con una centrale tramite un adeguato protocollo di comunicazione. Questi dispositivi usano il protocollo Vega.

Sagittarius indica una famiglia di dispositivi indirizzabili, collegabili via segnali radio ed analogici, usati nel campo dell'anti-incendio, che possono comunicare via radio con un modulo traduttore di protocollo, il quale, a sua volta, permette la gestione dei dispositivi wireless da parte di una centrale analogica come se fossero parte del loop analogico. Questi dispositivi usano il protocollo Sagittarius.

Nota: l'ultima versione del software per la configurazione del Sistema senza fili è disponibile sul sito web del produttore.

PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

Viene data in seguito una panoramica del modulo traduttore: figura 1 vista frontale del dispositivo; figura 2 vista interna; figura 3 per le sue dimensioni; la tabella 1 ne dà le specifiche tecniche.

_			
-	4 5		
1			

ne.		
	SPECIFICHE TECNICHE ****	
Tabella 1	Tensione di alimentazione da loop	da 18 V_{dc} a 40 V_{dc}
	Carico di corrente tipico	20mA (a 24V _{dc})
	Banda operativa di frequenza	868.15 MHz - 869.85 MHz
	Potenza emessa	5 dBm (3 mW)
	Tipo modulazione segnali radio	FSK
	Numero di canali	7
	Distanza operativa di comunicazione con un modulo espansore	600 m (in campo libero) *
	Distanza operativa di comunicazione con altri dispositivi wireless	200 m (in campo libero) *
	Numero massimo di dispositivi wireless collegati	32 **
	Numero massimo di espansori collegati	7 ***
	Escursione di temperatura tollerata	da –30°C a +50°C
	Escursione di umidità tollerata (senza condensa)	da 5% RH a 90% RH
	Dimensioni (senza antenne)	120 mm x 160 mm x 51 mm
	Numero di antenne	2
	Lunghezza delle antenne esterne	74 mm
	Peso	300 g

* Distanza operativa ideale: può variare significativamente in base alle condizioni ambientali.

** 16 dispositivi di uscita (moduli di uscita, sirene...) massimo.

*** 5 espansori al massimo, connessi seguenzialmente in cascata 3 espansori al massimo, connessi a stella ad uno.

**** Per ulteriori informazioni consultare la versione più recente del docu-mento TDS-VW2WX, ottenibile dal proprio fornitore.





L20-VW2WX-14IT (vA.3)



info@hyfirewireless.it

Figura 1 - Panoramica del

dispositivo

PARTE 1 - INSTALLAZIONE

POSIZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO PER LA MIGLIORE STABILITA' E PRESTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI WIRELESS

Il traduttore deve avere una buona comunicazione radio con i dispositivi del proprio sistema wireless. Al fine di ottenere ciò, prima di posizionare il modulo ed installarlo, applicare scrupolosamente i seguenti punti:

- selezionare, per il traduttore, un canale radio che sia libero o relativamente libero da altri segnali; evitare, se possibile, canali già in uso. Al fine di ottenere ciò, usare il programma RF-Analyze. Identificare il sistema wireless del translator tramite un numero di sistema univoco.

Per ulteriori informazioni sui canali radio e l'identificazione del sistema fare riferimento alla sezione di programmazione.

· equipaggiamento che fa uso di consistenti guantità di corrente elettrica - Evitare di installare il modulo traduttore vicino a: grossi oggetti metallici, strutture o strutture per soffitto metalliche infissi di illuminazione a fluorescenza · computer, i relativi cavi e cablaggi di rete.

- Se ci sono altri traduttori o moduli di espansione wireless, mantenere tra di loro una distanza di almeno 2 metri. In generale, ogni dispositivo radio installato (inclusi i dispositivi "figli") devono avere tra di loro una distanza minima di 2 metri.

- Si consiglia di installare il traduttore ed eventuali espansori ad una altezza dal pavimento di almeno 2 - 2.5 metri.

- Far aderire perfettamente il modulo traduttore alla parete

- Il traduttore deve essere installato perfettamente diritto sulla parete; ciò significa che l'antenna sotto il dispositivo deve essere perpendicolare al pavimento e l'antenna alla sua destra deve essere parallela al pavimento

- I parametri ambientali (temperatura, umidità ecc.) devono essere nei valori di specifica riportati all'inizio del presente manuale: questo punto si applica a tutti i dispositivi wireless.

- Dopo avere installato il traduttore assicurarsi che i suoi dispositivi "figli" (sensori, punti di chiamata, ecc.) siano raggiunti da un buon segnale nella loro posizione di installazione (fare riferimento ai loro manuali per questa stima). Le distanze operative per la comunicazione radio per il traduttore si possono trovare nelle specifiche tecniche all'inizio di questo manuale

- SE E' PRESENTE NEL SISTEMA ALMENO UN MODULO ESPANSORE, SI DEVE USARE SOLTANTO IL SOFTWARE WIRE-LEX PER LA CONFIGURAZIONE E LA GESTIONE! EVITARE DI USARE L'INTERFACCIA INCORPORATA COMPOSTA DAL TASTIERINO E DISPLAY!

INSTALLARE LE ANTENNE AL TRADUTTORE

Nel caso in cui le antenne siano separate dal dispositivo, è necessario connetterle.

Il traduttore è composto da 2 PCB: quello esterno è l'interfaccia per il protocollo Vega, mentre quello interno è l'interfaccia radio Sagittarius. Le antenne devono essere assicurate al PCB Sagittarius ed in particolare agli appositi morsetti (figura 4).

- Prima di tutto disinstallare il PCB Vega dal dispositivo sollevando i ganci di fissaggio e tirando fuori il circuito stampato; durante questa operazione non disconnettere il cavo piatto che connette i due PCB.

- Connettere l'estremità conduttiva di ogni singola antenna nei fori laterali del modulo, poi nei morsetti del PCB Sagittarius esattamente come illustrato il figura 4.

- Avvitare saldamente le estremità delle antenne ai morsetti nei quali sono state inserite; accertare che le antenne siano assicurate e perpendicolari alle corrispettive superfici laterali del modulo traduttore.

-Riagganciare correttamente e saldamente il PCB frontale Vega al modulo, accertandosi che il cavo piatto non sia stato accidentalmente disconnesso



PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

L'elettronica del traduttore è assemblata con una scatola di installazione a parete equipaggiata con 4 zone a frattura circolari di 20 mm di diametro (2 sul lato in testa alla scatola e 2 nell'area superiore del lato posteriore) che permettono l'ingresso dei cavi del loop, attraverso un pressacavo, per la connessione al dispositivo (vedere figura 5).

- Trovare una locazione adatta per il modulo traduttore.

- Trapanare il necessario numero di fori nella parete (vedere figura 6 per avere una indicazione dei punti di ingresso della scatola e figura 7 per avere una indicazione delle distanze tra questi stessi punti ed il loro diametro).

- Preparare le aperture nella scatola.

- Assicurare la scatola del dispositivo alla parete con viti adeguate (NON usare viti svasate).

Figura 6 -

viti di

parete







2

PARTE 2 - CABLAGGIO

CABLAGGIO DEL TRADUTTORE

Per il cablaggio tenere a mente questi due punti:

- usare le proprie normative nazionali ed altri standard internazionali di installazione riconosciuti
- i terminali del loop sono sensibili alla polarità, ragion per la quale è necessario seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni.

Far passare i terminali del loop attraverso un adeguato pressacavo ed inserirlo nel foro di ingresso; fare scorrere i cavi nella scatola dando una lunghezza sufficiente affinché questi possano essere connessi ai morsetti del dispositivo. Se altre zone a frattura sono state rotte accidentalmente sigillarel con tappi di chiusura a líne di mantenerne il grado di protezione IP originale.

Connettere i cavi del loop analogico con i morsetti del modulo come da schema in figura 8 e tabella 2.



Terminale	Funzione	Descrizione	Note	AVVERTENZA
1	- uscita	Linea negativa uscita	Protetta da corto circuito	Disconnettere l'alimentazione da loop prima di installare il traduttore.
2	- ingresso	Linea negativa ingresso	Protetta da corto circuito	
3	+ uscita	Linea positiva uscita		Dispositivo sensibile alle scariche elettrostatiche. Pren-
4	+ ingresso	Linea positiva ingresso		dere precauzioni quando si maneggiano le parti elettri-
				cne e si effettuano le connessioni.

ISOLATORI DI CORTO CIRCUITO

Tutti i dispositivi analogici Vega standard (ad eccezione della serie Vega Lite) sono equipaggiati con isolatori di corto circuito che monitorano il loop analogico e possono essere attivati da centrale.

SPECIFICHE ISOLATORI DI CORTO CIRCUITO						
Massima corrente continua nominale con lo switch chiuso	I _c max	1 A				
Massima corrente nominale di commutazione (in corto circuito)	I _s max	1 A				
Massima corrente di perdita con lo switch aperto (in stato isolato)	I _L max	14 mA (at 40 V)				
Massima impedenza in serie con lo switch chiuso	Z _c max	0.50 Ω				

PARTE 3 - COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE

COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE DEL TRADUTTORE

Configurare il sistema wireless direttamente dal traduttore (attraverso la relativa interfaccia utente) o attraverso un personal computer connesso al traduttore stesso via RS232. La programmazione della configurazione del sistema verrà descritta più avanti nel presente manuale.

Installare il coperchio del dispositivo sopra la sua scatola, inserendo per primo il lato superiore (vedere figura 9). Assicurare il coperchio inserendo ed avvitando le viti fornite assieme al prodotto nei fori frontali del coperchio stesso atti a questo scopo (vedere figura 10).

Inserire la banda di plastica di copertura sull'apposita sede del coperchio (vedere figura 10).

Dopo avere completato l'installazione del sistema ricordarsi di collaudare l'efficacia del traduttore; il collaudo del traduttore verrà descritta in seguito nel presente manuale.



PARTE 4 - PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE



DESCRIZIONE GENERALE DEI TASTI, INDICATORI E CONNESSIONI DEL TRADUTTORE

MORSETTI DEL LOOP: usati per connettere il loop al modulo traduttore.

DISPLAY: visualizza i messaggi di stato, di allarme ed è usato per configurare il sistema wireless.

PORTA RS232: connettendo questa porta ad un personal computer attraverso un cavo seriale è possibile configurare il sistema wireless tramite il software Wirelex (fornito assieme al prodotto).

DIODO (DL1): colore verde (lampeggiante): indica che il traduttore è ciclicamente interrogato da centrale.

DIODO (DL2): colore giallo: indica che il traduttore o un dispositivo del sistema è in una condizione di malfunzionamento; indica, anche, che un dispositivo wireless ha perso il collegamento col traduttore.

DIODO (DL3): colore giallo: indica che un dispositivo wireless connesso al traduttore ha una batteria scarica.

DIODO (DL4): colore rosso: indica che il traduttore sta' cercando un dispositivo wireless; questo si accende, in particolar modo, durante la fase di collegamento ed integrazione di un dispositivo radio alla configurazione del sistema wireless.

DIODO (DL5): colore rosso: indica che un tipo di dispositivo, visualizzato sul display e corrispondente ad un certo indirizzo, è stato configurato sul sistema wireless (si attiva soltanto durante l'utilizzo del comando LIST).

DIODO (DL6): non usato

TASTO (P1): usato per uscire da un menù o un sotto-menù: se l'operatore scarta le modifiche appena effettuate esce semplicemente dal sotto-meniù

TASTO (P2): usato per entrare in un menù o un sotto-menù; conferma la modifica effettuata ad un parametro del traduttore.

TASTO (P3): usato per navigare attraverso le voci dei menù e sotto-menù; cambia il valore di un parametro (incremento di valore).

TASTO (P4): usato per navigare attraverso le voci dei menù e sotto-menù; cambia il valore di un parametro (decremento di valore).

PROGRAMMAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA WIRELESS DA TRADUTTORE

La configurazione del sistema wireless può essere effettuata nei seguenti modi:

- usando il software Wirelex installato su un personal computer connesso al traduttore tramite porta seriale RS232. QUESTO APPROCCIO E' OBBLIGATORIO SE NEL SISTEMA WIRELESS VI E' ALMENTO UN MODULO ESPANSORE!

 - usando l'interfaccia utente del traduttore composta dai relativi tasti e display.
QUESTO APPROCCIO DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE EVITATO SE NEL SISTEMA WIRELESS E' PRESENTE ALMENO UN MODULO ESPANSORE!

Per la configurazione tramite Wirelex, connettere la porta seriale del personal computer alla porta RS232 del traduttore tramite cavo seriale; installare il software Wirelex sul PC e seguire le istruzioni fornite nel manuale del programma fornito assieme al prodotto.

Il presente manuale descrive solamente la configurazione del sistema wireless tramite l'interfaccia utente del traduttore. Per la definizione dei significati dei messaggi visualizzati sul display del traduttore fare riferimento all'Appendice A del presente manuale

Per un riferimento alla struttura generale delle voci dei menù, dei sotto-menù e dei comandi del traduttore fare riferimento all'Appendice C

L'accesso ad un menù o sotto-menù sospende la comunicazione analogica Vega con la centrale; questa può essere ripristinata ritornando alla visualizzazione vuota (VUOTO) su display o non premendo alcun tasto del tastierino per 90 secondi.

NOTA SUL MODULO ESPANSORE WIRELESS SAGITTARIUS

Il modulo espansore wireless Sagittarius (avente la funzione di espandere l'area di copertura del sistema wireless) può essere configurato e gestito SOLTANTO attraverso il programma Wirelex. Fare riferimento alla documentazione del Wirelex e dell'espansore per avere maggiori informazioni.

INDIRIZZAMENTO DEL MODULO TRADUTTORE

Al modulo traduttore deve essere dato un indirizzo analogico per operare sul loop Vega; la centrale immetterà, sulla sua configurazione interna, gli indirizzi dei dispositivi del sistema wireless, partendo da quello del traduttore; supponiamo che il traduttore abbia l'indirizzo 001; due dispositivi wireless sono configurati sul traduttore: partendo da ciò, la centrale programmerà la sua configurazione interna del sistema con l'indirizzo 001 (traduttore) e gli altri 2 dispositivi wireless rispettivamente con gli indirizzi 002 e 003. Non è necessario riservare tutti i 32 indirizzi per il traduttore (32 è il numero massimo di dispositivi radio indirizzabili e configurabili da un singolo traduttore) se la maggior parte di questi rimarranno inutilizzati, ma certamente è necessario riservare quegli indirizzi che certamente verranno utilizzati dai dispositivi wireless. Il modulo traduttore può essere indirizzato nei seguenti 2 modi:

- direttamente dall'installatore tramite il comando SA

 - attraverso l'indirizzamento automatico del loop Vega fatto dalla centrale, se quest'ultima possiede tale funzionalità. Se l'indirizzo del traduttore era stato precedentemente immesso manualmente, verrà scartato e ne verrà sovrascritto uno nuovo assegnato dal processo di indirizzamento automatico della centrale; anche gli indirizzi analogici dei dispositivi wireless verranno scartati.

Al fine di indirizzare manualmente il traduttore seguire questa procedura partendo dal display vuoto iniziale; si tenga in mente che se l'indirizzo non viene specificato il traduttore mantiene in memoria quello precedente.



SELEZIONE DEL CANALE OPERATIVO WIRELESS

Il traduttore deve operare attraverso uno dei 7 canali radio predefiniti; si deve specificare se si vuole un canale radio che sia diverso da quello di default: 001. I canali vengono indicati con un numero che va da 001 a 007. La procedura usata è la seguente:



Da come si può osservare, dopo la selezione del canale, una piccola icona di una casa appare nella zona inferiore destra del display; questa icona sta' ad indicare che i valori interni del dispositivo sono stati modificati; queste modifiche possono essere scartate premendo il tasto P1; se l'operatore volesse invece mantenere queste modifiche ed effettuarne delle altre, potrebbe ancora selezionare i comandi del sotto-menù EXP (con l'icona della casa ancora visualizzata).

Per rendere questa modifica effettiva, si deve usare il comando INIT (l'icona della casa deve essere ancora presente); si prega di leggere attentamente il paragrafo IL COMANDO INIT dato che L'USO DEL COMANDO INIT CAUSERA' LA CANCELLAZIONE DELLA PRECEDETE CONFIGURAZIONE DI SISTEMA!

SELEZIONE DEL SISTEMA WIRELESS

Più traduttori possono operare su un singolo canale; è quindi caldamente consigliabile identificare univocamente il sistema configurato da ogni singolo traduttore al fine di evitare conflitti di scambio di dati tra i dispositivi wireless.

Ad esempio: sul canale 3 operano 3 traduttori: A, B e C; ognuno di essi è la radice di un singolo sistema wireless; si consiglia caldamente di assegnare ad ognuno di essi un proprio codice di sistema: 1 per A, 2 per B e 3 per C.

Il traduttore fornisce 256 identificatori che si estendono da 000 a 255; non esiste un identificatore di default, ciononostante selezionarne uno previene potenziali guai.

Si consiglia di non porre su un singolo canale troppi sistemi wireless, bensì distribuirli uniformemente tra i diversi canali: troppi sistemi su un singolo canale possono diminuire l'efficienza dello scambio dei dati.

Al fine di assegnare un identificatore di sistema al traduttore seguire questa procedura, iniziando dal display vuoto iniziale:



Da come si può vedere, dopo la selezione dell'identificatore di sistema, l'icona di una casa appare nella parte inferiore destra del display; questo indica all'utente che i parametri del traduttore sono stati modificati.

Queste modifiche possono essere scartate premendo il tasto P1.

Se l'utente volesse mantenere queste modifiche ed effettuarne altre potrebbe adoperare ancora i comandi del sotto-menù EXP (con l'icona della casa ancora presente).

Al fine di rendere effettiva la modifica all'identificatore di sistema deve essere utilizzato il comando INIT (l'icona della casa deve essere ancora presente); si prega di leggere attentamente il paragrafi IL COMANDO INIT, dato che IL SUO USO CAUSERA' LA CANCELLAZIONE DELLA PRECEDENTE CONFIGURAZIONE DI TUTTO IL SISTEMA WIRELESS!

IL COMANDO INIT

Al fine di rendere permanenti i cambiamenti di parametro effettuati sul traduttore (canale wireless ed identificatore di sistema), deve essere lanciato un comando INIT (inizializza).

Non è da confondere il comando INIT con RES (reset); quest'ultimo viene usato per ripristinare il sistema wireless da condizioni di allarme o di malfunzionamento.

Per lanciare un comando INIT seguire la seguente procedura, cominciando dalla lista dei comandi del sotto-menù EXP (l'icona laterale della casa deve essere ancora presente nella parte inferiore destra del display).



AVVERTIMENTO: L'UTILIZZO DI QUESTO COMANDO CAUSERA' LA CANCELLAZIONE DI TUTTA LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA WIRELESS PRE-ESISTENTE!

RESET DEL SISTEMA WIRELESS

Il sistema wireless può essere resettato (da condizioni di allarme o di malfunzionamento) direttamente da traduttore attraverso il comando RES; non confondere questo comando col comando INIT (inizializza).



ACQUISIRE INFORMAZIONI DAL SISTEMA WIRELESS: IL MENU' INFO

Il menù INFO viene usato per raccogliere informazioni sulla configurazione del sistema wireless ed il numero di versione firmware dell'interfaccia Vega.

Il comando usato per vedere i dispositivi del sistema wireless è LIST; visualizza il tipo di dispositivo che corrisponde ad un indirizzo selezionato dall'utente; in questo contesto, quando il tipo di dispositivo viene visualizzato, si accende l'indicatore DL5; il suo utilizzo avviene nel modo seguente:



Al fine di visualizzare la versione del firmware dell'interfaccia Vega si deve fare uso del comando VEGA:



Il punto non possono essere visualizzato sul display del traduttore, quindi, considerando l'esempio sopra, il numero visualizzato, 127, deve essere interpretato come 1.27.

CARICARE IL SISTEMA CONFIGURATO DA WIRELEX

Il sistema wireless generato dal programma Wirelex su PC viene trasferito, attraverso RS232, nella memoria dell'interfaccia Sagittarius *.

Affinché la centrale analogica possa utilizzare questa nuova configurazione, questa deve essere caricata nella memoria dell'interfaccia Vega; il comando LOAD viene utilizzato a tal fine.

Se, dopo la prima programmazione dell'interfaccia wireless, questa operazione non viene effettuata, viene segnalato un errore di caricamento (LOER).

* L'interfaccia Sagittarius wireless è il PCB connesso direttamente alle due antenne.

** L'interfaccia analogica Vega è il PCB connesso direttamente col loop.



AVVERTIMENTO: L'UTILIZZO DEL COMANDO LOAD CANCELLERA' DEFINITIVAMENTE LA CONFIGURAZIONE DI SISTEMA PRE-ESISTENTE!

GESTIONE DEI DISPOSITIVI WIRELESS

I dispositivi wireless possono essere aggiunti o rimossi dalla configurazione di sistema del traduttore. La struttura dei comandi di menù dell'interfaccia utente preposti a tale scopo viene descritta nei successivi paragrafi.

GESTIONE DEI DISPOSITIVI SENSORI

A seguire viene illustrata la procedura per accedere al sotto-menù per l'aggiunta e la cancellazione dei dispositivi sensori al o dal sistema wireless:



Fare riferimento all'Appendice B per una lista dei dispositivi sensori configurabili tramite questo sotto-menù.

GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI INGRESSO

A seguire viene illustrata la procedura per accedere al sotto-menù per l'aggiunta e la cancellazione dei dispositivi di ingresso al o dal sistema wireless:



Fare riferimento all'Appendice B per una lista dei dispositivi di ingresso configurabili tramite questo sotto-menù.

GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI USCITA

A seguire viene illustrata la procedura per accedere al sotto-menù per l'aggiunta e la cancellazione dei dispositivi di uscita al o dal sistema wireless:



Fare riferimento all'Appendice B per una lista dei dispositivi di uscita configurabili tramite questo sotto-menù.

LA PROCEDURA ADD / DEL (aggiunta / cancellazione)

Di seguito viene mostrata la procedura comune per aggiungere e togliere i dispositivi dal sistema wireless. E' stato fatto riferimento a questa procedura in precedenza tramite il riquadro recante l'iscrizione "vedere la procedura ADD / DEL".

Il comando ADD (aggiunta) viene effettuato nel seguente modo:



Dopo che è stato effettuato il comando ADD, il modulo traduttore aspetta che l'installatore attivi il collegamento del dispositivo wireless "figlio" agendo sullo switch di collegamento-programmazione (consultare lo specifico manuale di installazione); in questa fase, viene visualizzato dal modulo traduttore il messaggio LINK e viene attivato l'indicatore DL4; di fatto il modulo traduttore è in attesa di acquisizione, nella propria configurazione, del dispositivo figlio.

Completata l'aggiunta del dispositivo alla configurazione, il modulo traduttore gli assegna un indirizzo progressivo; la sequenza di numerazione parte dall'indirizzo successivo a quello assegnato al modulo traduttore tramite il comando SA ("Starting Address" indirizzo di partenza). L'indirizzo assegnato viene segnalato sul display del modulo traduttore: questo indica che il dispositivo "figlio" è stato collegato ed acquisito nella configurazione del sistema wireless.

A seguire viene indicata la procedura DEL (cancellazione), applicata a quei dispositivi già presenti nella configurazione wireless:



E' da tenere ben presente che questo comando cancella un dispositivo dalla configurazione del modulo traduttore, ma non dalla configurazione della centrale:

PER QUESTO MOTIVO SI SUGGERISCE CALDAMENTE DI USARE IL COMANDO CLRE ("CLEAR EMPTY SPACES" - ELIMI-NA SPAZI VUOTI) E DI FAR RIACQUISIRE, OBBLIGATORIAMENTE, IL SISTEMA DALLA CENTRALE ANALOGICA.

Di seguito viene indicata la risposta del modulo traduttore al comando DEL se NESSUN dispositivo è presente nella configurazione wireless:



DEFRAMMENTARE LA CONFIGURAZIONE: IL COMANDO CLRE

Se uno o più dispositivi vengono rimossi dalla configurazione di sistema wireless (tramite comando DEL), rimangono comunque su di essa "spazi" di indirizzo vuoti; prendiamo ad esempio un sistema comprendente gli indirizzi 001, 002, 003, 004 e 005; il dispositivo all'indirizzo 003 viene cancellato dalla configurazione; rimangono solamente gli indirizzi 001, 002, 004 e 005; l'indirizzo 003 è mancante dalla sequenza, quest'ultima è frammentata e c'è uno "spazio" vuoto.

Eseguendo il comando CLRE ("Clear empty spaces" - elimina spazi vuoti) lo spazio vuoto viene riempito di nuovo, la sequenza deframmentata e gli indirizzi nella configurazione saranno 001, 002, 003 e 004; i dispositivi dopo lo 003 restano sempre configurati, ma con un valore di indirizzo decrementato di 1.

E' da tenere a mente che questa deframmentazione viene effettuata solo sulla configurazione del modulo traduttore e non sulla configurazione della centrale analogica.

Si consiglia caldamente di utilizzare sempre il comando CLRE dopo la cancellazione di un dispositivo e:

QUESTO COMANDO E' OBBLIGATORIO PRIMA DI EFFETTUARE L'INDIRIZZAMENTO AUTOMANTICO DA CENTRALE!

Usare la seguente procedura:



PARTE 5 - INDICAZIONI, COLLAUDO E MANUTENZIONE



MASCHERINA FRONTALE DEL MODULO TRADUTTORE

Dopo aver chiuso la scatola del modulo traduttore con l'apposito coperchio è possibile, comunque, vedere i diodi DL1, DL2, DL3 ed il display attraverso la mascherina frontale sul coperchio stesso (vedere figura 12).

MALFUNZIONAMENTI GENERALI

Il modulo traduttore segnala le sue condizioni di malfunzionamento e quelle dei suoi dispositivi "figli". Nel dettaglio, i malfunzionamenti generali possono essere:

- un dispositivo "figlio" non sta' più comunicando col traduttore
- disturbi sul canale di sistema stanno venendo effettuati al fine di compromettere l'interscambio di dati nel sistema wireless stesso

- errore di caricamento configurazione: l'interfaccia wireless Sagittarius è stata programmata tramite Wirelex con una nuova configurazione, ma non l'interfaccia analogica Vega tramite il comando LOAD

- i due PCB Vega e Sagittarius sono sconnessi (il cavo piatto di connessione deve essere saldamente inserito).

Nell'eventualità di questi malfunzionamenti, il diodo DL2 viene acceso ed una apposita segnalazione viene mandata a centrale.

MALFUNZIONAMENTI DI BATTERIA

Il traduttore segnala malfunzionamenti di batteria dei dispositivi "figli"; se la batteria primaria o secondaria di tali dispositivi ha carica bassa, tale eventualità viene segnalata dal modulo traduttore su display; viene anche indicato se il malfunzionamento riguarda la batteria primaria o secondaria (vedere figura 13 e 14).

Nell'eventualità di questo tipo di malfunzionamento, il diodo DL3 viene acceso ed una segnalazione mandata a centrale.



MANOMISSIONI

Il traduttore segnala eventi di manomissione effettuati sui dispositivi "figli". Questa eventualità viene segnalata sul display del modulo traduttore con l'indirizzo del dispositivo "figlio" interessato ed una piccola icona di una chiave inglese sul lato destro del display stesso (vedere figura 15). Questo evento viene segnalato alla centrale.



MALFUNZIONAMENTI DEGLI ESPANSORI

Vengono segnalati sul display del modulo traduttore i malfunzionamenti degli espansori connessi; in questi casi viene acceso il diodo DL2. L'indicazione EXP viene visualizzata su display, seguita da una cifra numerica che non indica l'indirizzo, bensì una identificazio ne numerica sequenziale dell'espansore nel sistema wireless; questo identificatore può variare da 1 a 7.



MALFUNZIONAMENTI CRITICI

Un malfunzionamento critico è un errore irreversibile dovuto a problemi hardware; l'unica soluzione possibile a questo tipo di malfunzionamento consiste nella sostituzione del modulo traduttore stesso.

Questa eventualità non è segnalata dall'interfaccia del traduttore, comunque viene segnalata a centrale

INCENDI

Il modulo traduttore può segnalare eventi di allarme incendio. Se un dispositivo "figlio" è in allarme, questa eventualità viene segnalata dal display del modulo traduttore (figura 17). Una segnalazione di allarme viene mandata a centrale.



TABELLE DI RIFERIMENTO DEI DISPOSITIVI PER GLI EVENTI DI MALFUNZIONAMENTO ED ALLARME

Per un riferimento riguardo a come gli eventi di malfunzionamento e di allarme, relativi ad ogni singolo tipo di dispositivo "figlio", vengono indicati dal modulo traduttore, consultare l'Appendice D.

RESET DA EVENTI DI ALLARME E MALFUNZIONAMENTO

Per resettare il modulo traduttore da eventi di malfunzionamento od allarme è necessario:

1) risolvere la causa degli eventi di allarme o di malfunzionamento

2) eseguire una delle due seguenti azioni:

- mandare da centrale il comando di reset: il modulo traduttore, i dispositivi "figli" e tutto il sistema verranno ripristinati

- resettare il sistema wireless dal modulo traduttore; la centrale analogica uscirà, successivamente, dalla condizione di allarme / malfunzionamento se la causa scatenante di tale condizione era localizzata esclusivamente nel sistema wireless.

COLLAUDO

Al fine di collaudare il modulo traduttore, è necessario testare la sua capacità di ritrasmettere i segnali provenienti dai dispositivi "figli" alla centrale analogica; attivando un punto di chiamata od allarmando un sensore wireless (collegato al modulo traduttore sotto test), si manda un segnale di allarme che passerà attraverso il modulo traduttore e raggiungerà la centrale; quest'ultima entrerà in una condizione di allarme.

Terminato il test, la centrale od il modulo traduttore devono essere resettati

Tutti i dispositivi devono essere testati a seguito dell'avvenuta installazione, e, successivamente, periodicamente.

MANUTENZIONE

1) Prima di iniziare la manutenzione disabilitare il sistema al fine di evitare condizioni accidentali e non volute di malfunzionamento.

- 2) Rimuovere il coperchio frontale dalla scatola del dispositivo
- 3) Effettuare le azioni di manutenzioni pianificate.
- Finita la manutenzione reinstallare il coperchio frontale, riattivare il sistema e verificare il corretto funzionamento del dispositivo così come descritto nel paragrafo COLLAUDO.

APPENDICE A - DEFINIZIONE DEI MESSAGGI SU DISPLAY

La seguente lista definisce i vari messaggi adoperati sul display del modulo traduttore.

MENU PRINCIPALI



VUOTO: questo è il display di partenza; nessun comando, menù o sotto-menù è selezionato. Se il display non è vuoto è possibile arrivare al display di partenza premendo P1 un certo numero di volte o aspettando 90 secondi senza toccare il tastierino di interfaccia.



INFO: menù principale per l'acquisizione delle informazioni. Procedendo da questo punto è possibile avere informazioni sulla configurazione del sistema wireless e la versione di firmware dell'interfaccia analogica Vega.



LOOP: menù principale per il settaggio dei parametri dell'interfaccia analogica Vega. Procedendo da questo punto è possibile settare manualmente l'indirizzo analogico del modulo traduttore e deframmentare la sequenza degli indirizzi dei dispositivi wireless.



RF: menù principale sistema wireless. Procedendo da questo menù è possibile gestire la configurazione del sistema wireless.

SOTTO-MENU'



EXP: sotto-menù "expander" (espansore); in questo caso il termine "espansore" si riferisce solamente all'interfaccia wireless del modulo traduttore e non ad un dispositivo espansore. Ingloba i comandi per selezionare l'identificatore di sistema, selezionare il canale di lavoro, caricare una configurazione generata col programma Wirelex o resettare il sistema da condizioni di malfunzionamento o allarme.



SENS: sotto-menù dei dispositivi sensori: ingloba i comandi per aggiungere o cancellare sensori di incendio wireless.



IN: questo sotto-menù contiene ulteriori sotto-menù per la gestione dei dispositivi di ingresso wireless.



OUT: questo sotto-menù ingloba ulteriori sotto-menù per la gestione dei dispositivi di uscita wireless.



CP: questo sotto-menù contiene i comandi per aggiungere o cancellare punti di chiamata dal sistema wireless



IMOD: questo sotto-menù contiene i comandi per aggiungere o cancellare dal sistema wireless moduli di ingresso.



OMOD: questo sotto-menù contiene i comandi per aggiungere o cancellare dal sistema wireless moduli di uscita.

info@hyfirewireless.it



BOMD: modulo di uscita a batteria; si può aggiungere o cancellare dalla configurazione del sistema wireless questo tipo di dispositivo. Questi comandi possono essere adoperati anche per gli indicatori remoti wireless.



SND: sirena. Questo sotto-menù ingloba i comandi per aggiungere o cancellare le sirene dalla configurazione wireless.



ORPH: sirena vocale. Questo sotto-menù ingloba i comandi per aggiungere o cancellare dalla configurazione wireless le sirene vocali.



BEAC: lampeggiante. Questo sotto-menù contiene i comandi per aggiungere o cancellare dalla configurazione wireless i lampeggianti.

COMANDI



LIST: questo comando elenca i dispositivi wireless configurati nel sistema; l'utente, selezionando un indirizzo, potrà vederne il tipo di dispositivo associato all'indirizzo stesso; il diodo DL5 si accenderà quando il tipo di dispositivo verrà visualizzato.



VEGA: visualizza la versione firmware dell'interfaccia analogica Vega del modulo traduttore.

C- - -	-	6	1	h	(III
		Н		Н	
		X	J	X	XII
H 1		н		н	H
- 1997 - 1		14	Т	Y	10

SA: indirizzo iniziale. Questo comando permette all'utente di assegnare un indirizzo analogico Vega al modulo traduttore; il valore immesso è anche l'indirizzo di partenza dal quale i dispositivi "figli", aggiunti alla configurazione wireless, verranno indirizzati.



CLRE: "clear empty spaces" - elimina spazi vuoti. Quando i dispositivi vengono rimossi dalla configurazione wireless restano "spazi vuoti" nella sequenza numerica degli indirizzi; questo comando permette di riempire tali "spazi".

6		ŕ	1	7
6464	4	Ŗ	-	-
			Т	J

SYS: sistema. Questo comando permette di settare il numero di identificazione di sistema



CH: canale. Questo comando permette di settare il canale di lavoro del modulo traduttore.



INIT: inizializza. Questo comando rende effettive le modifiche effettuate tramite i comandi SYS e CH. Dopo che si sarà lanciato questo comando verrà anche cancellata l'attuale configurazione wireless del sistema. Non è da confondere questo comando col comando RES.



RES: reset. Questo comando resetta il modulo traduttore da condizioni di allarme o di malfunzionamento. Non è da confondere questo comando col comando INIT.



(24)

LOAD: usando il Wirelex una nuova configurazione di sistema viene creata e programmata nella memoria dell'interfaccia wireless ; affinché la nuova configurazione sia utilizzabile è necessario che anche l'interfaccia analogica Vega venga allineata a questa attraverso l'utilizzo di questo comando.





ADD: consente di aggiungere un dispositivo alla configurazione del sistema wireless.



DEL: consente di cancellare un dispositivo dalla configurazione del sistema wireless.



CONF: conferma. Viene richiesta l'esecuzione di questo comando per confermare una operazione precedente-mente effettuata.

MESSAGGI



FIRE: indica che un allarme incendio è stato lanciato da uno dei dispositivi configurati nel sistema wireless



TAMPER: è stata effettuata la manomissione di un dispositivo wireless; l'indirizzo del dispositivo mano-messo viene mostrato sul display.



Indicazione di batteria scarica; la batteria primaria del dispositivo, il cui indirizzo è visualizzato a display, è scari-ca.



Indicazione di batteria scarica; la batteria secondaria del dispositivo, il cui indirizzo è visualizzato a display, è scarica



LINK LINK: il traduttore è in attesa di acquisire un dispositivo wireless nella sua configurazione. Durante questa fase di attesa il diodo DL4 è acceso.



P + INDIRIZZO: un sensore di fumo è appena stato acquisito nella configurazione con l'indirizzo visualizzato.



M + INDIRIZZO: un sensore ibrido di fumo e temperatura è appena stato acquisito nella configurazione con l'indirizzo visualizzato.



H + INDIRIZZO: un sensore di temperatura è appena stato acquisito nella configurazione con l'indirizzo visualiz-zato.



VUOTO + INDIRIZZO: solo dopo il messaggio LINK: un dispositivo wireless è stato acquisito nella configurazio-ne del traduttore con l'indirizzo visualizzato.



FULL: tutti gli indirizzi di configurazione possibili sono stati utilizzati

n	n en en en	h
C	ոսոբ	

NONE: non esistono dispositivi nella configurazione del sistema wireless.



WAIT: il traduttore sta' effettuando una operazione ed indica all'utente di attendere



DONE: una determinata operazione è stata effettuata dal traduttore.



LOER: errore di caricamento. L'interfaccia wireless Sagittarius è stata programmata con una nuova configura-zione tramite il programma Wirelex, ma non l'interfaccia analogica Vega tramite il comando LOAD.



EXP + NUMERO: indica il malfunzionamento di un espansore del sistema wireless; il numero indicato non è un indirizzo, bensì un numero sequenziale che univocamente identifica l'espansore stesso.

TIPO DI DISPOSITIVI CONFIGURATI

I messaggi di display che seguono vengono visualizzati quando viene eseguito il comando LIST, nel caso l'utente voglia accertare il tipo di dispositivo associato ad un certo indirizzo; il diodo DL5 viene acceso quando viene usato il comando LIST per non confondere le voci visualizzate con quelle degli omonimi sotto-menù.





MULT: sensore ibrido di fumo e di temperatura wireless (a criterio multiplo).



THR: sensore di temperatura wireless.







(26)

IMOD: modulo di ingresso wireless.

OMOD: modulo di uscita wireless

ORPH: sirena vocale wireless.

BEAC: lampeggiatore wireless.

누님님

BOMD: modulo di uscita a batteria ed indicatore remoto wireless.

EXP: "expander" espansore; fa riferimento all'interfaccia wireless del traduttore e non ad un espansore. Indica il tipo di dispositivo per il traduttore.



APPENDICE B - DISPOSITIVI COLLEGABILI AL TRADUTTORE

Di seguito è riportata una lista dei dispositivi wireless che sono collegabili al traduttore; vengono riportati, inoltre, la loro indicazione su display come tipo di dispositivo e come indicazione di sotto-menù di gestione.

APPENDICE C - STRUTTURA DEL SISTEMA DEI MENU', SOTTO-MENU' E COMANDI

Questo schema illustra la struttura del sistema dei menù, sotto-menù e comando del modulo traduttore.



8009

0-28

Sirena vocale wireless

Indicatore remoto wireless

Modulo di uscita wireless a batteria



Lampeggiatore wireless

Nessun menù, sottomenù o tipo di dispositivo

(28)

Espansore wireless

HYFIRE ITALY S.R.L. - Via Achille Grandi, 8 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia

L20-VW2WX-14IT_REV_A (vA.3) (29)

APPENDICE D - TABELLE DI RIFERIMENTO INCROCIATO PER GLI EVENTI ED INDICAZIONI DEL MODULO TRADUTTORE

A seguire vengono riportate delle tabelle di riferimento incrociato per gli eventi e le indicazioni del modulo traduttore relativamente ai dispositivi wireless "figli"; riepiloga le indicazioni date dal modulo traduttore attraverso il suo display ed i suoi LED. Fare riferimento all'appendice A per avere un' elenco di riferimento dei possibili messaggi visualizzabili.

Se un dispositivo wireless è connesso al modulo traduttore tramite altri espansori (che operano normalmente), le indicazioni degli eventi non variano da quanto illustrato di seguito; c'è da ricordare, però, che se l'alimentazione primaria di un expander viene a mancare, il traduttore perde il collegamento con esso e tutti i suoi dispositivi del sistema wireless (vedere di seguito l'indicazione per questo tipo particolare di malfunzionamento); se a mancare è invece l'alimentazione secondaria dell'espansore, quest'utimo continua ad operare normalmente, anche se questo evento viene segnalato al modulo traduttore ed alla centrale (vedere di seguito).

Sensore wireless

Tipo di evento	DL1	DL2	DL3	Display	Evento segnalato e centrale?
Scollegato dal traduttore	-	Si	-	Vuoto	Si
Manomissione	-	-	-	Manomissione	Si
Malfunzionamento batteria (primaria o secondaria)	-	-	Si	Batteria bassa	Si
Malfunzionamento critico	-	-	-	Vuoto	Si
Allarme incendio (test magnete o agente allar- mante)	-	-	-	Incendio	Si

Punto di chiamata wireless

Tipo di evento	DL1	DL2	DL3	Display	Evento segnalato e centrale?
Scollegato dal traduttore	-	Si	-	Vuoto	Si
Manomissione	-	-	-	Manomissione	Si
Malfunzionamento batteria (primaria o secondaria)	-	-	Si	Batteria bassa	Si
Malfunzionamento critico	-	-	-	Vuoto	Si
Allarme incendio (attivazione da utente)	-	-	-	Incendio	Si

Sirena wireless

(30)

Tipo di evento	DL1	DL2	DL3	Display	Evento segnalato e centrale?
Scollegato dal traduttore	-	Si	-	Vuoto	Si
Manomissione	-	-	-	Manomissione	Si
Malfunzionamento batteria (primaria o secondaria)	-	-	Si	Batteria bassa	Si
Malfunzionamento critico	-	-	-	Vuoto	Si

Modulo di ingresso supervisionato wireless

Tipo di evento	DL1	DL2	DL3	Display	Evento segnalato e centrale?
Scollegato dal traduttore	-	Si	-	Vuoto	Si
Manomissione	-	-	-	Manomissione	Si
Malfunzionamento batteria (primaria o secondaria)	-	-	Si	Batteria bassa	Si
Malfunzionamento linea di entrata (carico man- cante o corto circuito)	-	-	-	Vuoto	Si
Malfunzionamento critico	-	-	-	Vuoto	Si
Allarme incendio (evento attivato sul canale di ingresso)	-	-	-	Incendio	Si

Modulo di uscita wireless

Tipo di evento	DL1	DL2	DL3	Display	Evento segnalato e centrale?
Scollegato dal traduttore	-	Si	-	Vuoto	Si
Manomissione	-	-	-	Manomissione	Si
Malfunzionamento di alimentazione (il modulo si spagne e perde il collegamento col traduttore)	-	Si	-	Vuoto	Si
Malfunzionamento critico	-	-	-	Vuoto	Si

Modulo di uscita wireless a batteria ed indicatore remoto wireless

Tipo di evento	DL1	DL2	DL3	Display	Evento segnalato e centrale?
Scollegato dal traduttore	-	Si	-	Vuoto	Si
Manomissione (switch assente)	-	-	-	Vuoto	No
Malfunzionamento batteria (primaria o secondaria)	-	-	Si	Batteria bassa	Si
Malfunzionamento critico	-	-	-	Vuoto	Si

Sirena vocale wireless

Tipo di evento	DL1	DL2	DL3	Display	Evento segnalato e centrale?
Scollegato dal traduttore	-	Si	-	Vuoto	Si
Manomissione	-	-	-	Manomissione	Si
Malfunzionamento batteria (primaria o secondaria)	-	-	Si	Batteria bassa	Si
Malfunzionamento critico	-	-	-	Vuoto	Si

Lampeggiatore wireless

Tipo di evento	DL1	DL2	DL3	Display	Evento segnalato e centrale?
Scollegato dal traduttore	-	Si	-	Vuoto	Si
Manomissione	-	-	-	Manomissione	Si
Malfunzionamento batteria (primaria o secondaria)	-	-	Si	Batteria bassa	Si
Malfunzionamento critico	-	-	-	Vuoto	Si

Espansore wireless

Tipo di evento	DL1	DL2	DL3	Display	Evento segnalato e centrale?
Scollegato dal traduttore	-	Si	-	Vuoto	Si
Manomissione (switch presente ma non funzio- nante)	-	-	-	Vuoto	No
Malfunzionamento alimentazione (primaria)	-	Si	-	Vuoto	Si
Malfunzionamento alimentazione (secondaria)	-	Si	-	EXP + n° identificazione	Si
Malfunzionamento critico	-	-	-	Vuoto	Si