



**SULLA SCATOLA**

- Codice QR Taurus
- Codice QR manuale
- Codice Prodotto
- Nome prodotto

**ALL'INTERNO DELLA SCATOLA**

- 1 x Pulsante manuale
- 2 x Batterie CR123A  
Batterie non presenti per il codice TAU-CP-R-01/C/NB
- 1 x Chiave di ripristino
- 4 x Viti
- 1 x Guida installativa
- 1 x Codice QR

**FASI DI MONTAGGIO**

Per completare l'installazione del dispositivo, procedere come segue. Ciò è relativo alla prima accensione, altrimenti fare riferimento al manuale di installazione

Disponibile anche senza batterie: TAU-CP-R-01/C/NB



**IMPORTANTE DA CONSIDERARE**

Quando si monta un dispositivo wireless, è necessario eseguire un site survey completo per stabilire la posizione che assicuri la copertura ottimale. Prendendo in considerazione la struttura e i materiali dell'edificio, il site survey identifica l'infrastruttura wireless necessaria e le posizioni del prodotto per prestazioni ottimali, identificando i fattori che potrebbero impattare sull'integrità del segnale radio.

Evitare di fissare o montare il dispositivo vicino a:

- Dispositivi dal grande assorbimento di potenza (es. trasformatori, motori elettrici)
- Grandi oggetti o strutture metalliche
- Lampade a fluorescenza
- Strutture metalliche a soffitto
- Cablaggio di reti informatiche.

Mantenere una distanza minima di 2 metri tra dispositivi wireless nell'area per evitare interferenze del segnale.

L'intervallo di temperatura ambientale approvato EN54 è compreso tra -10°C e +55°C.



**DISIMBALLAGGIO**

- Al disimballo del pulsante manuale si troverà il dispositivo composto da parte frontale e posteriore.
- La base del pulsante è dotata di fori di montaggio preformati per semplificarne il montaggio.
- Sono fornite 4 viti per fissare la parte posteriore alla parete.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale completo del prodotto.

<p><b>1</b></p> <p>Separare la parte anteriore del pulsante da quella posteriore utilizzando la chiave in dotazione.</p>	<p><b>2</b></p> <p>FORI DI MONTAGGIO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuare i fori di montaggio e contrassegnarli con una matita sulla superficie desiderata.</li> <li>• Utilizzando una punta da trapano di dimensioni adeguate (5.5 mm), trapanare i punti contrassegnati sulla superficie scelta. Assicurarsi di utilizzare i tasselli corretti per il tipo di superficie su cui si sta montando.</li> </ul>
<p><b>3</b></p> <p>Avvitare la parte posteriore alla parete utilizzando tutti i fori di fissaggio e le viti in dotazione.</p>	<p><b>4</b></p> <p>ALLOGGIAMENTO BATTERIA A, SWITCH ANTIMA-NOMISSIONE, SWITCH, ALLOGGIAMENTO BATTERIA B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che lo switch di programmazione nella base del pulsante sia in posizione ON.</li> <li>• Inserire le 2 batterie CR123A assicurandosi che siano posizionate nel modo corretto osservando le indicazioni di polarità sulla plastica.</li> </ul>
<p><b>5</b></p> <p>LED</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osservare il LED sulla parte anteriore: lampeggerà 4 volte verde/rosso in modo alternato.</li> </ul>	<p><b>6</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimontare la parte anteriore su quella posteriore, agganciandola e poi chiudendola nella parte inferiore.</li> <li>• Assicurarsi di inserire il codice QR che si può trovare nella scatola sulla mappa del sistema o sulle pagine dedicate alla fine del manuale del translator o expander.</li> </ul>