



SULLA SCATOLA

- Codice QR Taurus
- Codice QR manuale
- Codice Prodotto
- Nome prodotto

ALL'INTERNO DELLA SCATOLA

- 1 x Indicatore remoto
- 2 x Batterie CR123A
- Batterie non presenti per il codice TAU-RI-01/NB
- 2 x Viti
- 1 x Guida installativa
- 1 x Codice QR

FASI DI MONTAGGIO

Per completare l'installazione del dispositivo, procedere come segue. Ciò è relativo alla prima accensione, altrimenti fare riferimento al manuale di installazione

Disponibile anche senza batterie: TAU-RI-01/NB



IMPORTANTE DA CONSIDERARE

Quando si monta un dispositivo wireless, è necessario eseguire un site survey completo per stabilire la posizione che assicuri la copertura ottimale. Prendendo in considerazione la struttura e i materiali dell'edificio, il site survey identifica l'infrastruttura wireless necessaria e le posizioni del prodotto per prestazioni ottimali, identificando i fattori che potrebbero impattare sull'integrità del segnale radio.

Evitare di fissare o montare il dispositivo vicino a:

- Dispositivi dal grande assorbimento di potenza (es. trasformatori, motori elettrici)
- Grandi oggetti o strutture metalliche
- Lampade a fluorescenza
- Strutture metalliche a soffitto
- Cablaggio di reti informatiche.

Mantenere una distanza minima di 2 metri tra dispositivi wireless nell'area per evitare interferenze del segnale.

L'intervallo di temperatura ambientale approvato EN54 è compreso tra -10°C e +55°C.



DISIMBALLAGGIO

- Al disimballo dell'indicatore remoto si troverà il dispositivo composto da parte frontale e posteriore.
- La base del dispositivo è dotata di fori di montaggio preformati per semplificarne il montaggio.
- Sono fornite 2 viti per fissare la parte posteriore alla parete.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale completo del prodotto.

<p>1</p> <p>Rimuovere la parte frontale dell'indicatore remoto premendo il pulsante di sblocco.</p>	<p>2</p> <p>FORI DI MONTAGGIO DISPONIBILI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuare i fori di montaggio e contrassegnarli con una matita sulla superficie desiderata. • Utilizzando una punta da trapano di dimensioni adeguate (5.5 mm), trapanare i punti contrassegnati sulla superficie scelta. • Assicurarsi di utilizzare i tasselli corretti per il tipo di superficie su cui si sta montando.
<p>3</p> <p>Avvitare la parte posteriore alla parete utilizzando tutti i fori di fissaggio e le viti in dotazione.</p>	<p>4</p> <p>SWITCH ANTIMA-NOMISSIONE</p> <p>ALLOGGIAMENTO BATTERIA A</p> <p>ALLOGGIAMENTO BATTERIA B</p> <p>SWITCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che lo switch di programmazione nella base del pulsante sia in posizione ON. • Inserire le 2 batterie CR123A assicurandosi che siano posizionate nel modo corretto osservando le indicazioni di polarità sulla plastica.
<p>5</p> <p>LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osservare il LED sulla parte anteriore: lampeggerà 4 volte verde/rosso in modo alternato. 	<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riagganciare sul lato apposto il dispositivo alla parte posteriore e spingere per chiudere. • Opzionale: usare una chiave a brugola per garantire che non vi sia alcuna rimozione indesiderata. • Assicurarsi di inserire il codice QR che si può trovare nella scatola sulla mappa del sistema o sulle pagine dedicate alla fine del manuale del translator o expander.