

TAU-B-CP-RB-01 Hyfire Taurus Pulsante di Allarme Manuale (Tipo B)


TAU-B-CP-RB-01/B Hyfire Taurus Pulsante di Allarme Manuale (Tipo B) – Blu

TAU-B-WCP-RB-01 Hyfire Taurus Pulsante di Allarme Manuale Impermeabile (Tipo B)

TAU-B-WCP-RB-01/B Hyfire Taurus Pulsante di Allarme Manuale Impermeabile (Tipo B) – Blu

GUIDA INSTALLATIVA





A SCATOLA ALL'INTERNO DELLA SCATOLA

- 1 x Pulsante di allarme manuale
- 2 x Batterie CR123A
- 1 x Chiave di apertura
- Sacchettino con 2 viti, 2 rondelle e 2 tasselli
- 1 x Guida installativa
- 1 x Codice QR

IMPORTANTE DA CONSIDERARE

Quando si monta un dispositivo wireless, è necessario eseguire un site survey completo per stabilire la posizione che assicuri la copertura ottimale. Prendendo in considerazione la struttura e i materiali dell'edificio, il site survey identifica l'infrastruttura wireless necessaria e le posizioni del prodotto per prestazioni ottimali, identificando i fattori che potrebbero impattare sull'integrità del segnale radio.

Evitare di fissare o montare il dispositivo vicino a:

- Dispositivi dal grande assorbimento di potenza (es. trasformatori, motori elettrici)
- Grandi oggetti o strutture metalliche
- Lampade a fluorescenza
- Strutture metalliche a soffitto
- · Cablaggio di reti informatiche.



Mantenere una distanza minima di 2 metri tra dispositivi wireless nell'area per evitare interferenze del segnale.


L'intervallo di temperatura ambientale approvato EN54 è compreso tra -10°C e +55°C.

DISIMBALLAGGIO


- Al disimballo del pulsante di allarme manuale si troverà il dispositivo dotato di fori preformati per semplificarne il montaggio.
- Sono forniti viti, tasselli e rondelle per fissare la parte posteriore alla parete.

FASI DI MONTAGGIO


Per completare l'installazione del dispositivo, procedere come segue. Ciò è relativo alla prima accensione, altrimenti fare riferimento al manuale di installazione




 Per aprire il pulsante di allarme manuale, ruotare la portellina di chiusura in senso antiorario ed inserire la chiave fornita col dispositivo



- Individuare i fori di montaggio e segnarli con una matita sulla superficie dove si desidera montare il dispositivo
- Adoperando una punta da trapano di dimensioni adeguate (6 mm), forare i punti per le viti segnati in precedenza sulla superficie desiderata
- Ancorare il dispositivo alla parete utilizzando i due fori di fissaggio e le viti, le rondelle ed i tasselli forniti
- Assicurarsi di adottare il fissaggio corretto per il tipo di superficie su cui si sta montando il dispositivo



- Assicurarsi che il selettore di programma di collegamento sul pulsante di allarme manuale sia nella posizione 1.
- Inserire le 2 batterie CR123A assicurandosi di aver controllato che siano nel senso corretto, rispettando le indicazioni di polarità.
- Osservare il LED sulla superficie frontale del dispositivo: lampeggerà 4 volte verde/rosso in modo alternato.
- · Rimuovere l'etichetta "Fuori servizio"



- Chiudere il dispositivo
- Mettere il codice QR disponibile nella scatola del prodotto sulla mappa di sistema oppure sulle pagine dedicate che si trovano alla fine del Manuale del Traslatore o dell'Espansore

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale completo del prodotto.